



INSTRUCTIVO

FUMIGADORA ELÉCTRICA

20 LTS





ELEMENTOS QUE COMPONEN EL EQUIPO



RECIPiente 20 LITROS



PALANCA



LANZA



VARILLA DE
ASCENSO



CÀMARA DE PRESIÒN
COMPLETA



PORTA LANZA



CORREAS DE
ENGANCHE



TAPA DE
RECIPIENTE



4 VOQUILLAS



FILTRO
RECIPIENTE



CHUPA DE
REPUESTO



JUEGO DE PINES



EMPAQUES



PERILLA AJUSTE
DE PRESIÒN



TAPÓN DE
SALIDA



LLAVE DE PASO



MANGUERA



CARGADOR



PASO A PASO PARA ARMAR LA FUMIGADORA ELÉCTRICA

1



Comenzamos ensamblando la fumigadora.

Ingresamos la cámara de presión en el recipiente y enroscamos

2



Colocamos la palanca con su respectiva varilla de ascenso, la parte delgada va en la palanca y la gruesa en la parte superior de la cámara de presión

¡ IMPORTANTE !

Poner el porta lanza en la parte superior y los pines metálicos en ambos extremos

3



Al abrir la tapa inferior, el pin debe coincidir en la mitad de la palanca para que no se salga y lograr el movimiento

4



Instalamos el sistema de salida.

La manguera a la cámara de presión, luego la llave de paso a la manguera y por último la lanza.

Se puede usar cualquiera de las 4 boquillas dependiendo de la necesidad



5



Tomamos la perrilla que gradúa la presión, va en la parte de abajo al lado del interruptor, entra a presión y queda graduando.



PASO A PASO PARA ARMAR LA FUMIGADORA ELÉCTRICA

6



Continuamos instalando el filtro del recipiente en la parte interna inferior, después colocamos el filtro o coladera del recipiente y la tapa



En esta parte encontramos el toma de carga al lado derecho y al izquierdo podemos ver el nivel de carga

7



Pasamos al ensamble de las correas, que la parte acolchada queda en la espalda del operario, comenzamos en la parte superior, se pone por debajo de la hebilla amarilla y en la parte inferior en la esquina de la fumigadora se engancha



Este equipo es eléctrico. En caso de que la batería se nos agote en campo, quitamos la manguera y ponemos el tapón para evitar derrame de líquidos. Llevamos la manguera a la cámara de presión y le damos palanca a la fumigadora, esto funciona hasta que se acabe el líquido